

D Bedienungsanleitung 6fach-Steckdosenleiste mit Fußschalter



Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit der Steckdosenleiste können daran angeschlossene Verbraucher über den eingebauten Netzschalter ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die Steckdosenleiste muss an eine Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden, die Netzspannung muss 230 V/AC, 50 Hz betragen.

Die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossener Verbraucher darf 3680 W nicht überschreiten.

Ein integrierter Überspannungsschutz kann Verbraucher, die an der Steckdosenleiste angeschlossen sind, vor Überspannungen im Stromnetz schützen.

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen betrieben werden.

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie diese auf bzw. geben Sie sie an andere Benutzer der Steckdosenleiste weiter.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden!

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Steckdosenleiste
- Bedienungsanleitung

Symbol-Erklärungen, Aufschriften

Das Blitzsymbol wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Dieses Symbol weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.

Das „Pfeil“-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienungshinweise.

Das Produkt ist ausschließlich zum Einsatz und der Verwendung in trockenen, geschlossenen Innenräumen geeignet, es darf nicht feucht oder nass werden.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie!

a) Allgemein

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Öffnen/Zerlegen Sie es nicht! Es sind keinerlei von Ihnen einzustellende oder zu wartende Teile im Inneren.

Wartungs-, Einstellungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann/Fachwerkstatt durchgeführt werden, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

- Das Produkt ist in Schutzklasse I aufgebaut. Es darf nur an einer Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen und betrieben werden.
- Die Steckdosenleiste ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Erst wenn in beide Öffnungen einer Steckdose gleichzeitig die Stifte eines Netzsteckers eingeführt werden, gibt die Mechanik die Öffnung frei.

Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern trotzdem besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Platzieren Sie das Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann.

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

b) Aufstellort

- Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen betrieben werden, es darf nicht feucht oder nass werden! Platzieren Sie das Produkt niemals in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche, Badewanne o.ä. auf. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder starken Vibrationen ausgesetzt werden.
- Wickeln Sie das Netzkabel bei Betrieb vollständig ab. Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel, treten Sie nicht darauf. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann und dass der Netzstecker leicht zugänglich ist. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen o.ä.
- Der Betrieb in Umgebungen mit hohem Staubanteil, mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln ist nicht gestattet. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!

c) Bedienung und Betrieb

- Das Produkt darf nie mit feuchten oder nassen Händen angefasst, bedient, ein- oder ausgesteckt werden. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
 - Verbinden Sie das Produkt niemals gleich dann mit der Stromversorgung, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde (z.B. bei Transport). Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören oder zu einem elektrischen Schlag führen! Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist, dies kann einige Stunden dauern. Erst danach darf das Produkt mit der Stromversorgung verbunden und in Betrieb genommen werden.
 - Ziehen Sie einen Netzstecker immer nur an der vorgesehenen Grifffläche aus der Steckdose, ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus einer Netzsteckdose heraus!
 - Überlasten Sie die Steckdosenleiste nicht. Beachten Sie die Anschlussleistung im Kapitel „Technische Daten“.
 - Nicht hintereinanderstecken! Dies kann zu einer Überlastung der Steckdosenleiste führen! Es besteht Brandgefahr!
- Stecken Sie den Schutzkontakt-Netzstecker der Steckdosenleiste direkt z.B. in eine Wandsteckdose. Schließen Sie an der Steckdosenleiste keine weiteren Steckdosenleisten an.
- Nicht abgedeckt betreiben! Bei höheren Anschlussleistungen erwärmt sich die Steckdosenleiste und das Anschlusskabel, was beim Abdecken zu einer Überhitzung und ggf. einem Brand führen kann!

- ⚡ Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- ! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist (z.B. Gehäuse, Netzkabel, Netzschalter). Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall umweltgerecht.
- Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:
 - das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
 - das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen)
 - das Produkt unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde
 - schwere Transportbeanspruchungen aufgetreten sind
- Benutzen Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Netzsteckdose, bevor Sie die Steckdosenleiste reinigen oder wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über oder neben dem Produkt aus. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schlages. Sollte dennoch Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sein, schalten Sie sofort die Netzsteckdose, an der die Steckdosenleiste angeschlossen ist, allpolig ab (Sicherung/Sicherungsautomat/FI-Schutzschalter des zugehörigen Stromkreises abschalten). Ziehen Sie erst danach den Netzstecker der Steckdosenleiste aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an eine Fachkraft. Betreiben Sie das Produkt nicht mehr.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten!
- Wenn Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an uns oder an einen anderen Fachmann.

Inbetriebnahme, Betrieb

- ! Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung!

- Stecken Sie den Schutzkontakt-Netzstecker der Steckdosenleiste in eine ordnungsgemäße Schutzkontakt-Netzsteckdose (Wandsteckdose) ein.
- Platzieren Sie die Steckdosenleiste an einer geeigneten Stelle. Schützen Sie wertvolle Oberflächen mit einer geeigneten Unterlage vor Kratzspuren.
- Schließen Sie die Verbraucher an den Steckdosen der Steckdosenleiste an.
- Mit dem Fußschalter können die angeschlossenen Verbraucher ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- ! **Achtung!**
- Treten Sie nicht mit Gewalt auf den Fußschalter! Dabei wird er beschädigt! Betätigen Sie den Fußschalter auch nicht mit irgendwelchen Gegenständen!

Im eingeschalteten Zustand leuchtet eine grüne Kontrollleuchte im Fußschalter und in der Steckdosenleiste auf.

In der Steckdosenleiste befindet sich außerdem die orange Kontrollleuchte für den Überspannungsschutz. Wenn diese blinkt, so hat der Überspannungsschutz ausgelöst. Die Steckdosenleiste kann dann zwar weiterbenutzt werden, es steht jedoch kein Überspannungsschutz mehr zur Verfügung.

- Bei Übertemperatur schaltet eine integrierte Temperatursicherung die Steckdosenleiste ab. Hat sich die Steckdosenleiste ausreichend abgekühlt, kann sie wieder verwendet werden (selbstrücksetzende Temperatursicherung).

Wartung und Reinigung

- Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals. Eine Wartung oder Reparatur ist nur durch eine Fachkraft oder Fachwerkstatt zulässig.
- Vor einer Reinigung ist die Steckdosenleiste von der Netzspannung zu trennen. Ziehen Sie den Schutzkontakt-Netzstecker aus der Netzsteckdose (Wandsteckdose) heraus. Trennen Sie dann alle angeschlossenen Verbraucher von der Steckdosenleiste.
- Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Staub lässt sich mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels und einem Staubsauger leicht entfernen.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 3 Jahren auf Verarbeitung und Material.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Technische Daten

Anschlussdaten:	230 V/AC, 16 A, max. 3680 W
Schutzkontakt-Steckdosen:	6, mit integrierter Kindersicherung
Überspannungsschutz:	N - L: 45000 A/1296 J N - PE: 30000 A/864 J L - PE: 30000 A/864 J Gesamt: 3024 J
Übertemperaturschutz:	Ja (selbstrücksetzend)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Umgebungsluftfeuchte:	0% bis 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Kabellänge (Netzkabel):	1,5 m
Kabellänge (Fußschalter):	1,5 m
Abmessungen:	Steckdosenleiste: 500 x 65 x 42 mm (L x B x H) Fußschalter: 61 x 29,5 mm (Ø x H)
Gewicht:	880 g (incl. Kabel)

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Sygonix GmbH, Nordring 98a, 90409 Nürnberg (www.sygonix.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. © Copyright 2012 by Sygonix GmbH.

GB Operating instructions

6-outlet strip with foot switch



Intended use

With the power strip, the loads connected to it can be turned on or off via the built-in mains switch.

The outlet strip should be connected to an earthed mains socket; the mains voltage should be 230 V/AC, 50 Hz.

The total power consumption of all connected loads may not exceed 3,680 W.

A built-in surge protection can protect loads, connected to the outlet strip, against surges in the mains supply.

The product may be used only in dry, enclosed rooms.

Always observe the safety instructions included in these operating instructions. Read the operating manual carefully; keep it in a safe place and / or pass it on to other users of the power strip.

Any use, other than the one described above, may damage the product. Moreover, this involves hazards such as e.g. short circuit, fire, electric shock, etc. Modifying or rebuilding any part of the product is forbidden!

This product complies with the applicable national and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package Contents

- Outlet strip
- Operating Instructions

Explanation of Symbols, Inscriptions



The lightning symbol indicates a health hazard, e.g. electric shock.



This symbol indicates the specific risks associated with handling, function and use.



The "arrow" symbol indicates special tips and operating information.



The product is only intended to be placed and used in dry, enclosed indoor areas; it must not get damp or wet.



Observe the operating instructions!

Safety Instructions



The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions! We do not assume liability for any consequential damage!



We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions! The warranty will be void in such cases!

a) General instructions

- The unauthorised conversion and/or modification of the product is not permitted for safety and approval reasons (CE). Do not open/disassemble! Contains no customer-serviceable parts.

Maintenance, adjustment or repair work may only be carried out by an expert/authorised service centre, which is familiar with the hazards involved and the relevant regulations.

- The device is designed according to safety class I. It may be connected and used only at an earthed mains socket.
- The outlet strip is equipped with a child safety device. Only when the prongs of a power plug are inserted in both openings of a socket at the same time, will the mechanism release the opening.

Even so, be especially careful if children are around. Children cannot understand the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!

The product is not a toy and must be kept out of the reach of children. Position the product so that it is out of the reach of children.

- Do not carelessly leave the packaging material lying around since this may become a dangerous toy for children.
- Handle the product with care, it can be damaged by impacts, blows, or accidental drops, even from a low height.

b) Installation location

- The product may only be used in dry, enclosed, indoor areas, it must not get damp or wet! Never place the product in direct vicinity of a bathroom, shower, bathtub or the like. There is a risk of a life-threatening electric shock!
- The product must not be exposed to extremes of temperature, direct sunlight or strong vibrations.
- Unwind the mains cable completely during operation. The power cable must not be pinched or damaged by contact with sharp edges. Do not place any objects on the cable, and do not allow it to become kinked. Install the cable where no-one can stumble over it and the plug is easily accessible. Do not install the mains cable under carpets or the like.
- Do not operate the device in environments where there are high levels of dust, flammable gases, vapours or solvents. There is a danger of fire and explosion!

c) Handling and operation

- Never plug in or unplug the plug-in power unit with damp or wet hands. There is a risk of a life-threatening electric shock!
 - Never connect the device to the power supply immediately after it has been transferred from a cold room into a warm one (e.g. during transport). The condensation that develops in such cases could damage the device or cause an electric shock! Allow the product to reach room temperature. Wait until the condensation has evaporated. This might take several hours. Only after this should the product be plugged in to the power supply and put into use.
 - Always pull a mains plug on the gripping surface intended for this purpose. Never unplug the mains plug from a mains socket by pulling the cable!
 - Do not cascade the outlet strip. Observe the connected load in the chapter "Technical Data".
 - Do not connect in series! This can lead to overloading of the outlet strip! Fire hazard!
- Plug the Schuko mains plug of the outlet strip directly into a wall outlet, for example. Do not connect one outlet strip to another.
- Do not operate while covered! At higher connected loads, the outlet strip becomes warm and the connection cable may lead to overheating and fire, if covered!

- ⚡ Current-free only when the plug is withdrawn!
- ! Do not use the product when it is damaged (e.g. housing, mains cable, mains switch). There is a risk of a life-threatening electric shock!
- Where there is damage, dispose of the product in an environmentally correct way.
It can be assumed that safe operation is no longer possible if:
 - the product shows visible signs of damage,
 - the product does not work at all or well (leaking smoke or a smell of burning, audible cracking noises, discolouration to the product or the adjacent surfaces)
 - the product was stored under unfavourable conditions
 - it was exposed to heavy loads during transport
- Only use the product in a temperate climate, never in a tropical climate.
- Always pull the mains plug out of the mains socket before cleaning the outlet strip or when the device will not be in use for a long time.
- Never pour any liquids above or next to the product. You run the risk of causing a fire or a fatal electric shock. If any liquid has still managed to enter the device, immediately turn off the power supply to the mains socket at which the outlet strip is connected (turn off the fuse / circuit breaker / residual current operated circuit breaker of the associated circuit). Only then can you unplug the mains plug of the outlet strip from the mains socket and contact a specialist. Do not operate the device any more.
- In commercial institutions, the Accident Prevention Regulations of the Employer's Liability Insurance Association for Electrical Systems and Operating Facilities are to be observed!
- If you have any questions that are not answered in this manual, please contact our technical service or another specialist.

Getting Started, Use

- ! Follow the safety instructions in this operating manual!

- Plug the earthed mains plug of the outlet strip into a regular earthed mains socket (wall socket).
- Place the outlet strip in an appropriate place. Protect valuable surfaces by using a suitable mat to prevent scratches.
- Connect the loads to the sockets of the outlet strip.
- With the foot switch you can turn the connected loads on or off.

- ! **Caution!**
- Do not step on the foot switch with force! Doing so would damage it! Also, do not press the foot switch with any kind of object!

When the foot switch is turned on, a control light lights up in the foot switch and in the outlet strip.

The outlet strip also includes the orange control light for the surge protector. If it is flashing, the surge protector has tripped. The outlet strip may be used further, but surge protection is no longer available.

- In case of excess temperature, an integrated temperature circuit-breaker disconnects the power strip. The power strip can be used again after it has cooled down sufficiently (self-resetting temperature circuit-breaker).

Maintenance and Cleaning

- The product does not require maintenance. The product contains no parts that require servicing. Therefore, do not open/dismantle it. Maintenance or repairs may only be performed by qualified personnel or a specialist repair shop.
 - Disconnect the outlet strip from the mains voltage before cleaning. Disconnect the earthed mains plug from the mains socket (wall socket). Also disconnect all connected loads from the outlet strip.
 - Use a clean, dry, soft cloth for cleaning.
 - Dust can easily be removed using a clean, soft and long-bristled brush and a vacuum cleaner.
- Never use abrasive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions, since these can damage the housing or even impair functionality.

Warranty Statement

The manufacturer grants a warranty of 3 years to this product regarding processing and material.

Warranty repairs must only be performed by authorised customer service. The original sales receipt must be included as proof.

Warranty exclusions: regular wear, changes, rework, damage due to inattention, third-party impact, areas of application for which the product is not designed or completely or partially disassembled products.

Correct disposal of this product



Within the EU, this icon shows that this product must not be disposed of in household waste. Old devices contain valuable recycling-capable materials that should be recycled. Also, danger to the environment and human health from uncontrolled waste disposal should be avoided. Therefore, please dispose of old devices via suitable collection systems or send the device to the place you bought it from for disposal. It will then recycle the device properly.

Technical Data

Power supply data:	230 V/AC, 16 A, max. 3680 W
Safety sockets (outlets):	6 outlets with integrated child safety
Overvoltage protection:	N - L: 45000 A/1296 J N - PE: 30000 A/864 J L - PE: 30000 A/864 J Total: 3024 J
Excess temperature protection:	Yes (self-resetting)
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Ambient air humidity:	0% to 80% relative humidity, not condensing
Cable length (mains cable):	1.5 m
Cable length (foot switch):	1.5 m
Dimensions:	Outlet strip: 500 x 65 x 42 mm (L x W x H) Foot switch: 61 x 29.5 mm (Ø x H)
Weight:	880 g (incl. cable)

Legal notice

Nr. 33980Q - Version 11/12
These operating instructions are a publication by Sygonix GmbH, Nördling 98a, 90409 Nürnberg (www.sygonix.com). All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved. © Copyright 2012 by Sygonix GmbH.

NL Gebruiksaanwijzing 6-voudige stekkerdoos met voetschakelaar



Beoogd gebruik

Met de stekkerdoos kunnen de erop aangesloten verbruikers via de ingebouwde netschakelaar worden in- resp. uitgeschakeld.

De stekkerdoos moet op een geaard stopcontact worden aangesloten; de netspanning moet 230 V/AC, 50 Hz bedragen.

Het totale stroomverbruik van alle aangesloten verbruikers mag niet hoger zijn dan 3680 W.

Een geïntegreerde overspanningsbeveiliging kan verbruikers, die op de stekkerdoos zijn aangesloten, tegen overspanningen in het stroomnet beveiligen.

Gebruik het product uitsluitend in droge en gesloten ruimtes binnenshuis.

Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze of geef deze aan andere gebruikers van de stekkerdoos.

Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product, bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het complete product niet wijzigen resp. ombouwen!

Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Stekkerdoos
- Gebruiksaanwijzing

Verklaring van pictogrammen, opschriften



Het bliksempictogram geeft aan dat er gevaar voor uw gezondheid kan bestaan, bijvoorbeeld door een elektrische schok.



Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij hanteren, gebruiken en bedienen.



Het „pijl“ symbool wijst op speciale tips en bedieningsvoorschriften.



Het product is uitsluitend geschikt voor de montage en het gebruik in droge, gesloten binnenruimtes, het mag niet vochtig of nat worden.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing!

Veiligheidsaanwijzingen



Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!



Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!

a) Algemeen

- Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het product niet toegestaan. Open/demonteer het apparaat niet! Er bevinden zich geen onderdelen in het product die door u onderhouden of ingesteld moeten worden.

Onderhouds-, instellings- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een vakman/speciaalzaak worden doorgevoerd, die met de daarmee verbonden risico's resp. relevante voorschriften bekend is.

- Het product is geconstrueerd conform veiligheidsklasse I. Het mag alleen op een geaard stopcontact worden aangesloten en gebruikt.
- De stekkerdoos is uitgerust met een kinderbeveiliging. Pas wanneer in de beide openingen van de stekkerdoos gelijktijdig de pennen van een netstekker zijn gestoken, geeft de mechaniek de opening vrij.

Let bijzonder goed op als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Plaats het product zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen.

- Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het beschadigd raken.

b) Plaats van opstelling

- Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt; het mag niet vochtig of nat worden! Plaats het product nooit in de directe omgeving van een badkamer, een douche, badkuip o.i.d. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen.

- Wikkel het netsnoer tijdens de werking geheel af. Het netsnoer niet afknellen of door scherpe randen beschadigen. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer, trap er niet op. Leg het netsnoer zo, dat niemand erover kan struikelen en de stekker gemakkelijk toegankelijk is. Leg het netsnoer niet onder vloerkleden e.d.

- Het gebruik van het product in omgevingen met veel stof, brandbare gasen, dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Er bestaat explosie- en brandgevaar!

c) Bediening en werking

- Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in de stekkerdoos steekt of eruit haalt. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

- Sluit het product nooit direct aan op de voeding wanneer het van een koude ruimte in een warme ruimte is gebracht (bijv. bij transport). Het condenswater dat daarbij ontstaat kan onder omstandigheden leiden tot onherstelbare schade aan het apparaat of tot een elektrische schok! Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen. Wacht totdat het condenswater verdampt is, dit kan meerdere uren duren. Daarna pas het product op de voeding aansluiten en in bedrijf nemen.

- Trek de netstekker altijd uitsluitend aan de daarvoor bestemde greep uit de stekkerdoos, trek de netstekker nooit aan het snoer uit de stekkerdoos!

- Schakel de stekkerdoos niet in cascade. Raadpleeg het aansluitvermogen in het hoofdstuk „Technische gegevens“.

- Niet in serie schakelen! Dit kan tot overbelasting van de stekkerdoos leiden! Er bestaat brandgevaar!

Steek de geaarde netstekker van de stekkerdoos direct bijv. in een wandstopcontact. Sluit op de stekkerdoos niet nog meer stekkerdozen aan.

- Niet afgedekt gebruiken! Bij hogere aansluitvermogens worden de stekkerdoos en de aansluitkabel warm, wat bij afdekking kan resulteren in oververhitting en eventueel tot brand kan leiden!

- ⚡ Spanningsloos alleen bij ontkoppelde stekker!
- ! Gebruik het product niet, wanneer het beschadigd is (bijv. behuizing, netsnoer, netschakelaar). Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Voer het product in dit geval milieuvriendelijk af.
Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
 - het product zichtbaar is beschadigd
 - het product niet of niet langer correct werkt (vrijkomende rook resp. brandlucht, hoorbare knisperingen, verkleuringen van het product of aangrenzende vlaktes)
 - het product onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen
 - het apparaat aan zware transportbelastingen heeft blootgestaan
- Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
- Trek de netstekker altijd uit het stopcontact voordat u de stekkerdoos schoonmaakt, bij onweer of als u hem langere tijd niet gebruikt.
- Giet nooit vloeistoffen op of naast het product. Dit kan tot brand of levensgevaarlijke elektrische schokken leiden. Mocht er toch nog vloeistof in het binnenste van het apparaat komen, schakel dan onmiddellijk het stopcontact, waarop de stekkerdoos is aangesloten, op alle polen uit (zekering/zekeringsautomaat/FI-aardlekschakelaar van de betreffende stroomgroep uitschakelen). Trek daarna pas de netstekker van de stekkerdoos uit het stopcontact en neem contact op met een vakman. Gebruik het product niet meer.
- In commerciële instellingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmiddelen worden nageleefd!
- Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.

Inbedrijfname, gebruik

! Houd rekening met de veiligheidsaanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing!

- Steek de geaarde netstekker van de stekkerdoos in een correct geaard stopcontact (wandstopcontact).
- Plaats de stekkerdoos op een geschikte plaats. Bescherm kostbare oppervlakken met een geschikte onderlegger tegen krassen.
- Sluit een gebruiker op het stopcontact van de stekkerdoos aan.
- Met de voetschakelaar kunnen de aangesloten verbruikers in- resp. uitgeschakeld worden.

! Let op!

- Ga niet met veel kracht op de voetschakelaar staan! Hierdoor wordt hij beschadigd! Bedien de voetschakelaar ook niet met willekeurige voorwerpen!

In ingeschakelde toestand gaat een groen controlelampje in de voetschakelaar en de stekkerdoos branden.

In de stekkerdoos bevindt zich bovendien het oranje controlelampje voor de overspanningsbeveiliging. Als deze knippert, is de overspanningsbeveiliging geactiveerd. De stekkerdoos kan dan nog wel verder worden gebruikt, er staat echter geen overspanningsbeveiliging meer ter beschikking.

- Bij overtemperatuur schakelt een geïntegreerde temperatuurbeveiliging de multicontactdoos uit. Als de multicontactdoos voldoende is afgekoeld, kan zij weer worden gebruikt (zichzelf terugzettende temperatuurbeveiliging).

Onderhouden en schoonmaken

- Voor u is het product onderhoudsvrij. In het product bevinden zich geen onderdelen die door u onderhouden dienen te worden; open/demonteer het daarom nooit. Laat onderhoud of reparatie uitsluitend uitvoeren door een erkende elektromonteur.
- Neem de netspanning weg alvorens de stekkerdoos schoon te maken. Haal de geaarde netstekker uit het stopcontact (wandstopcontact). Koppel dan alle aangesloten verbruikers los van de stekkerdoos.
- Voor het schoonmaken is een droge, zachte en schone doek voldoende.
- Stof kan eenvoudig worden verwijderd met een langharige, zachte en schone kwast en een stofzuiger.

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen, aangezien die de behuizing kunnen aantasten of de goede werking kunnen schaden.

Garantieverklaring

De fabrikant voorziet voor dit product een garantie van 3 jaar op de verwerking en het materiaal.

Herstellingen onder garantie mogen uitsluitend door een erkende klantendienst worden uitgevoerd. Als bewijs dient het originele aankoopbewijs worden bijgevoegd.

Van deze garantie uitgesloten zijn: normale slijtage, wijzigingen, herziening, beschadiging door onoplettendheid, inwerking van vreemde voorwerpen, toepassingen waarvoor het product niet is geschikt, of volledig of gedeeltelijk gedemonteerde producten.

Correcte afvoer van dit product



In de EU wijst dit symbool erop dat het product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Oude toestellen bevatten waardevolle, recycleerbare materialen die voor recycling moeten worden aangeleverd, waardoor schade wordt voorkomen aan het milieu of de menselijke gezondheid door niet-gecontroleerde afvalbehandeling. Gooi oude toestellen daarom via een geschikt verzamelpunt weg of stuur het toestel terug naar de plaats van aankoop. Zij zullen dan het toestel naar een geschikte recyclageplaats brengen.

Technische gegevens

Aansluitgegevens:	230 V/AC, 16 A, max. 3680 W
Geaard stopcontact:	6, met geïntegreerde kinderbeveiliging
Overspanningsbescherming:	N - L: 45000 A/1296 J N - PE: 30000 A/864 J L - PE: 30000 A/864 J Totaal: 3024 J
Overtemperatuurbescherming:	Ja (zet zichzelf terug)
Omgevingstemperatuur:	0 °C +40 °C
Omgevingsluchtvochtigheid:	0% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condensierend
Snoerlengte (netsnoer):	1,5 m
Snoerlengte (voetschakelaar):	1,5 m
Afmetingen:	Stekkerdoos: 500 x 65 x 42 mm (l x b x h) Voetschakelaar: 61 x 29,5 mm (Ø x h)
Gewicht:	880 g (incl. snoer)

Colofon

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Sygonix GmbH, Nordring 98a, 90409 Nürnberg (www.sygonix.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden. © Copyright 2012 by Sygonix GmbH.

Nr. 33980Q - Version 11/12

V6_m12_01_HD